



Instrucciones de uso y limpieza

Drink-Pack-Fun

Nº de artículo: DPF100

RocketPacks®
Getränke-Rucksack-Systeme
Sossenheimer Weg 48 • D-65929 Frankfurt/Main
Teléfono +49 (0)69 95297708 • Fax +49 (0)69
95297709

Correo electrónico: info@rocketpacks.de • Internet: www.rocketpacks.de



La mochila de bebidas Drink-Pack-Fun es un sistema dispensador móvil homologado y cumple los requisitos técnicos de la legislación europea.

Todos los materiales plásticos y metálicos utilizados en la fabricación del Dispensador Portátil de Bebidas Drink-Pack-Fun están aprobados por las normas técnicas sanitarias para materiales (Reglamento UE 1935/2004 y 2002/72/EG) destinados a estar en contacto con alimentos y bebidas.

Llenado del depósito de bebidas

El Drink-Pack-Fun puede utilizarse para servir todo tipo de bebidas (cerveza, vino, refrescos, zumos, cócteles, té, café con leche, bebida de yogur, etc...) con o sin gas, a excepción de bebidas espirituosas sin diluir con alto contenido de alcohol. Drink-Pack-Fun se puede utilizar preferentemente para bebidas frías.

Carga del depósito de bebidas - Funcionamiento por gravedad

Retire el depósito de bebidas de 5 litros (1,5 galones) y llénelo con sus bebidas con o sin gas. producto. Por favor, no retire la manguera/pistola mientras rellena los depósitos y cuando dispense líquido. Vuelva a colocar la tapa del depósito en su sitio y asegúrese de que la tapa queda bien ajustada. La tuerca de mariposa negra con tapón cónico sirve como válvula de control de la presión de equilibrio para el funcionamiento por gravedad.

Coloque el depósito de bebidas en la funda aislante de la mochila y coloque la manguera/pistola en la posición correcta. Puedes llenar el dispensador de vasos (integrado en la bandolera) con vasos de tamaño 200 ml.

Antes de empezar a dispensar, coloque la mochila correctamente para garantizar el mejor flujo posible de bebidas.

Funcionamiento con aplicación Minibomba de aire

Retire la tuerca de mariposa negra con cono y coloque en su lugar la bomba de aire (véase la figura siguiente). Para obtener la presión de dispensación deseada, accione la bomba tantas veces como sea necesario hasta que la resistencia no permita más bombeos. Ahora se pueden llenar algunos vasos. Simplemente accione la bomba según sea necesario.



Limpieza Drink-Pack-Fun

Antes y después de dispensar bebidas:

"Asegúrese de que el depósito de bebida de 5 litros (1,5 galones) y la manguera/pistola dispensadora están limpios".

No nos cansaremos de insistir en este punto. Cuando el depósito de bebidas está limpio, su producto siempre conservará su sabor original.

- 1) Retire el depósito de bebidas de la mochila aislante. No retire la manguera/pistola mientras limpia.
- 2) Aclare el depósito. Vierta unos 3 litros de agua caliente del grifo en el depósito (no utilice agua de pozo y nunca utilice un baño público). Añada un detergente lavavajillas comercial. Vuelva a colocar la tapa y agite el depósito de bebidas durante 10 segundos.
- 3) Deje que la solución permanezca en el depósito durante tres minutos más. Enjuague rápidamente el recipiente y la manguera y pistola dispensadoras.
- 4) Dispense el líquido en el interior del depósito para conseguir un buen proceso de higienización. Asegúrese de vaciar todo el tanque a través de la manguera dispensadora y la pistola.
- 5) Enjuague el depósito de bebidas con agua tibia del grifo dos veces. Agitar enérgicamente. Si es necesario, llénelo por tercera vez y pase agua limpia por la manguera dispensadora y la pistola.
- 6) La limpieza e higienización han finalizado. Deje que el depósito de bebidas se seque antes de volver a colocar la tapa, si es posible. Vuelva a colocar la tapa y guárdelo para el próximo uso.