

Instrucciones de funcionamiento

Mochila para latas y botellas TwinPack (artículo n.º TP3001)

Características de TwinPack

Cada TwinPack (artículo n.º TP3001) tiene las siguientes características:

- Capacidad para 30 botellas PET o latas de 500 ml.
- Sirve dos sabores
- Las botellas o latas se pueden reciclar conservando las vacías.
- Las mochilas de diseño ortopédico de TwinPack evitan el contacto con los hombros y la espalda baja.

Ajuste de TwinPack

1. Suelte los cierres de la correa del pecho y del cinturón de cadera en la parte delantera del TwinPack
2. Coloque el TwinPack vacío deslizando los brazos a través de las correas de los hombros
3. Ajuste las correas de los hombros según la altura y la comodidad.
4. Coloque el cierre del cinturón de cadera y ajuste la correa para mayor comodidad.
5. Coloque el cierre de la correa del pecho y ajuste la correa para mayor comodidad.
6. Mete los tirantes sobrantes por dentro
7. El peso debe estar sobre las caderas y los hombros para equilibrar la carga.
8. Desmonte la mochila para seguir los procedimientos de carga (todas las correas deben estar bien ajustadas para maximizar la comodidad y el diseño generales)

Preparación de bebidas

1. Enfríe previamente las botellas o latas de PET colocándolas en un refrigerador o en un recipiente con hielo.
2. Una vez que las botellas o latas de PET alcanzan la temperatura de servicio deseada, están listas para ser cargadas en el TwinPack.

Cargando

1. Para facilitar el montaje del TwinPack en la parte posterior, coloque la mesa antes de cargarla.
2. Si el cartel no está adherido, colóquelo en la parte posterior del paquete, coloque la cubierta transparente y asegúrela con la tira de velcro. *Capacidad de carga 30 botellas o latas**
3. La botella PET de 500 ml es el artículo más utilizado para el TwinPack
4. Si utiliza latas o botellas más pequeñas, por ejemplo de 330 ml, debe ajustar el dispositivo de la cámara.
5. Todas las botellas o latas deben mirar hacia adelante en la misma dirección para facilitar su dispensación.
6. Coloque el TwinPack en la parte posterior de acuerdo con las pautas de Instalación del TwinPack

Servicio de bebidas

1. Para dispensar botellas o latas de PET, simplemente alcance la abertura en el costado del TwinPack, agarre el cuello de la botella o lata, gire la bebida hacia un costado (ángulo de 45 grados) y tire hacia afuera.

Solución de problemas

1. Si es necesario, ajuste las correas de la cadera y los hombros para equilibrar la carga.
2. El peso se puede reducir colocando menores cantidades de botellas o latas en el paquete.
3. Si el cartel se deforma o se aplasta, inserte la mano a través de la abertura ranurada en la base del paquete y alise las áreas afectadas.